coolearth | CLIMATE PARTNER

HEAD is freezing global warming
in partnership with Cool Earth.
Join coolearth.org now.

head.com
runtastic.com

HEAD®

SENSOR BT
RUNTASTIC
324013

HELMET SIZES AND HEAD CIRCUMFERENCE

Model	Size (cm)	XXS	XS/S	M/L	XL/XXL
SENSOR			52-55	56-59	60-63

INDEX

English	4	EN
Deutsch	7	DE
Français	10	FR
Italiano	13	IT
Distributors	16-17	

EN – QUICK START GUIDE FOR YOUR WIRELESS HEADSET

BASIC FUNCTION

Pairing-up with a mobile telephone

When the device is switched off, press down and keep the **«power»** pushed in for about ten seconds. Keep it pressed down until the red and blue lights flash without stopping. The device is searching for a Bluetooth device from your Bluetooth mobile telephone. Once fi tted, the device name **«kb91s»** is displayed on the mobile phone. Choose the connection with the device **«kb91s»**. default access code: **0000**. The light must always fl ash red and blue for reconnection. If not, re-start it. (Please note: in order to connect the **«kb91s»** device to a suitable Bluetooth device, carry out the same procedure). If the connection has not established at the end of 3 minutes, pairing-up will be automatically cancelled.

Start-up

Press down and keep the **«power»** pushed until the led fl ashes. [On certain mobile phone models, pairing-up is required for each connection. On others, the connection will automatically be established if you have previously connected the device to the mobile phone.]

Switching off

Press down and keep the **«power»** pushed until all the leds go out.

CHARGING THE APPLIANCE

The appliance battery is completely charged in 3 hours and allows music to be listened to for 2 hours at maximum volume or the telephone to be used for 3 hours. To maintain the battery in optimal functioning conditions, it is recommended to:

- recharge your appliance within 2 weeks if it discharges completely.
- recharge your appliance every 3 months if it is completely charged.

MUSIC FUNCTIONS

Connect the appliance and play music.

If the appliance is fitted, press on the **“play/pause”** once the appliance is turned on.
The connection will automatically be established.
You can use the play, pause, volume **+** and **-**, previous, next as normal.

Changing the direction of play.

To go back or forward one track, quickly press **“previous”** or **“next”** .

CONNECTING THE APPLIANCE TO A MOBILE PHONE

Connecting to a mobile phone.

If the appliance is fitted, press down **"talk"**, and the connection will automatically be established.
If it is not fitted, please follow the pairing-up procedure first.
On some phones reconnection is made from the telephone and not from the Bluetooth headset => read the instructions for your telephone.

Answering a call
When a call is incoming, press the **"talk"** down quickly.

Rejecting a call
When a call is incoming, double click on the button **"talk"** to reject the call.

Hanging up
Press down on the **"talk"** during your conversation or when you want to terminate the call.

Last number redial
Double click on the button **"talk"** to redial the last telephone number.

Silent mode
During a call, simultaneously press on the buttons and to put the call into silent mode, in this case, the person will not hear your voice. Simultaneously press on the buttons and to come back to the call.

Call waiting (if the option is available and activated on the mobile phone)
During a call, there is a ringing noise:
- press the button **"talk"** to answer a new incoming call and put the first one on waiting
- presss the button **"talk"** to select the desired call
- keep the button pressed **"talk"** hanging up

Volume +
In play mode, press button **" vol+"** until you hear the volume go up.

Volume -
In play mode, press button **"vol-"** until you hear the volume go down.

LED LIT UP
Pairing-up mode
When the red light and blue light flash quickly.

Conversation and play music mode
The blue led will flash every 4 seconds. (If thebattery is low, the red light will light up in placeof the blue.).

Connected device mode
The blue led will blink 2 to 4 times in about 3 seconds. (If the battery is low, the red light will light up in place of the blue.).

Inactive mode
The blue led will flash every 3 seconds. (If the battery is low, the red light will light up in place of the blue.).
For maximal protection, users should carefully read the advice given in this notice before each use. Keep this notice for further reference during the whole service life of your helmet. A helmet reduces the seriousness of head injuries, but it does not avoid the risk of injuries, including fatal injury.

1 When choosing your size in the shop, make sure that the helmet is perfectly adapted to the person's head size. The helmet should not move, while remaining comfortable.

2 Adjust the chinstrap so that the helmet does not move on the person's head, taking care however that it is not uncomfortable under the chin. The person should not be able to remove the helmet without undoing the chinstrap.
WARNING: a helmet that moves on the head can have serious consequences in the case of shock.

KURZANLEITUNG FÜR IHR DRAHTLOSES HEADSET – DE

GRUNDFUNKTIONEN

Kopplung mit einem Mobiltelefon.

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie die **„Power“**-Taste und halten Sie ihn für etwa zehn Sekunden gedrückt.
Halten Sie ihn gedrückt bis die roten und blauen Leuchten kontinuierlich aufleuchten.
Das Gerät sucht dann nach einem Bluetooth-Gerät in Ihrem Bluetooth-Mobiltelefon.
Sobald es installiert ist, erscheint der Name des Gerätes, **„kb91s“**, im Display des Mobiltelefons. Wählen Sie die Verbindung mit dem Gerät **„kb91s“**. Default Access Code: **0000**. Die Leuchte muss zur Neuverbindung stets rot und blau aufleuchten. Ist dies nicht der Fall, versuchen Sie einen Neustart. (Beachten Sie: Um das „**kb91s“**-Gerät mit einem passenden Bluetooth-Gerät zu verbinden, führen Sie dieselben Schritte durch).
Wenn nach 3 Minuten keine Verbindung zustande gekommen ist, wird die Kopplung automatisch abgebrochen.

Inbetriebnahme

Drücken Sie die **„Power“**-Taste und halten Sie sie gedrückt, bis das **LED** aufleuchtet. [Bei bestimmten Mobiltelefon-Modellen ist für jede Verbindung eine Kopplung erforderlich. Bei anderen wird die Verbindung automatisch hergestellt, wenn Sie vorher das Gerät mit dem Mobiltelefon verbunden haben.]

Ausschalten

Drücken Sie die **„Power“**-Taste und halten Sie sie gedrückt, bis alle **LEDs** sich ausschalten.

AUFLADEN DES GERÄTES

Die Batterie lädt sich in 3 Stunden vollständig auf und es ist damit möglich, 2 Stunden lang Musik bei maximaler Lautstärke zu hören oder 3 Stunden lang das Telefon zu nutzen.
Damit die Batterie optimal funktioniert, wird Folgendes empfohlen:

- Laden Sie Ihr Gerät innerhalb von 2 Wochen wieder auf, nachdem es vollständig entladen ist.
- Laden Sie Ihr Gerät alle 3 Monate auf, wenn es vollständig aufgeladen ist.

MUSIKFUNKTIONEN

Verbinden Sie das Gerät und spielen Sie Musik ab.
Wenn das Gerät installiert ist, drücken Sie auf **„Play/Pause“**, sobald das Gerät angeschaltet ist.
Die Verbindung wird automatisch hergestellt.
Sie können die Funktionen **„Play“**, **„Pause“**, **„Volume“** (Lautstärke) **+** und **-**, **„Previous“** (Vorherige) und **„Next“** (Nächste) wie gewohnt verwenden.

Richtung des Abspielens ändern

Um ein Musikstück nach vorn oder zurück zu gehen, drücken Sie kurz auf **„Previous“** (Vorherige) **–** oder **„Next“** (Nächste) **+**.

HERSTELLUNG EINER VERBINDUNG ZWISCHEN DEM GERÄT UND EINEM MOBILTELEFON

Herstellung einer Verbindung mit einem Mobiltelefon.
Wenn das Gerät installiert ist, drücken Sie auf **„Talk“** und es wird automatisch eine Verbindung hergestellt. Wenn es nicht installiert ist, führen Sie zunächst die Schritte für die Kopplung durch.
Bei einigen Telefonen erfolgt die Herstellung einer neuen Verbindung vom Telefon und nicht vom Bluetooth-Headset aus. => Folgen Sie den Anweisungen für Ihr Telefon.

Annahme eines Gesprächs

Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie die kurz **„Talk“**-Taste.

Ablehnung eines Gesprächs

Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie zwei Mal auf die **„Talk“**-Taste, um den Anruf abzulehnen.

Auflegen

Drücken Sie die **„Talk“**-Taste während des Anrufs oder wenn Sie den Anruf beenden wollen.

Erneutes Wählen der letzten Nummer

Drücken Sie zwei Mal die **„Talk“**-Taste, um die letzte Nummer erneut zu wählen.

Lautlos-Modus

Drücken Sie während des Anrufs gleichzeitig auf die Tasten **–** und **+**, um den Lautlos-Modus einzuschalten.
Die Person kann dann Ihre Stimme nicht hören. Drücken Sie erneut gleichzeitig die Tasten **+** und **-**, um zum Gespräch zurückzukehren.

Anklopf-Funktion (wenn diese Option verfügbar und auf dem Mobiltelefon aktiviert ist).
Es klingelt während eines Anrufs:
- Drücken Sie die **„Talk“**-Taste, um einen neuen eingehenden Anruf zu beantworten und um das laufende Gespräch in den Warte-Modus zu versetzen.
- Drücken Sie die **„Talk“**-Taste, um den gewünschten Anruf auszuwählen.
- Halten Sie die **„Talk“**-Taste gedrückt, um aufzulegen.

Volume (Lautstärke) +
Drücken Sie im Play-Modus die Taste **„Vol+“ +** bis die Lautstärke lauter wird.

Volume (Lautstärke) –
Drücken Sie im Play-Modus die taste **„Vol-„ –** bis die Lautstärke leiser wird.

LED LEUCHTET
Kopplungs-Modus
Wenn die rote und die blaue Leuchte schnell aufleuchten.

Gesprächs- und Musik-Modus
Die blaue **LED** leuchtet alle 4 Sekunden. (Wenn die Batterie nahezu entladen ist, leuchtet statt der blauen die rote Leuchte).

Gerät-verbunden-Modus
Die blaue **LED** blinkt etwa 2 bis 4 Mal in ca. 3 Sekunden. (Wenn die Batterie nahezu entladen ist, leuchtet statt der blauen die rote Leuchte).

Inaktiv-Modus
Die blaue **LED** leuchtet alle 3 Sekunden. (Wenn die Batterie nahezu entladen ist, leuchtet statt der blauen die rote Leuchte).

EMPFEHLUNG ZUM GEBRAUCH IHRES HELMS
Um einen maximalen Schutz zu erhalten, sollten Benutzer vor jeder Nutzung die Empfehlungen in diesem Hinweis sorgfältig lesen. Bewahren Sie diesen Hinweis auf, damit Sie während der gesamten Lebensdauer Ihres Helms darauf zurückgreifen können. Ein Helm verringert die Schwere von Kopfverletzungen, kann aber das Risiko von Verletzungen, auch von tödlichen Verletzungen, nicht vollständig ausschließen.

1 Wenn Sie im Shop Ihre Größe auswählen, sorgen Sie dafür, dass der Helm genau der Kopfgröße der Person angepasst ist. Der Helm sollte sich nicht bewegen können und er sollte zugleich einen guten Tragekomfort bieten.

2 Passen Sie die Kinnriemen so an, dass der Helm sich nicht auf dem Kopf der Person bewegen kann, jedoch sollte der Riemen am Kinn auch nicht so eng sein, dass es unangenehm ist. Die Person sollte den Helm nicht abnehmen können, ohne dafür auch den Kinnriemen lockern zu müssen. **WARNUNG:** Ein Helm, der sich auf dem Kopf bewegt, kann bei einem Stoß zu schweren Folgen führen.

FR – GUIDE DE MISE EN SERVICE RAPIDE DE VOTRE CASQUE SANS FIL

FONCTIONS DE BASE

Appairage avec un téléphone portable.
Le dispositif étant éteint, appuyez sur la **« power »** et la maintenir enfoncée pendant environ dix secondes.
La maintenir dans cette position jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu clignotent en permanence.
Le dispositif recherche un dispositif Bluetooth pour votre téléphone portable Bluetooth.
Une fois le réglage effectué, le nom de dispositif **« kb91s »** s'affiche sur le téléphone portable. Sélectionnez la connexion au dispositif **« kb91 s».** Code d'accès par défaut : **0000**.
Les voyants rouge et bleu doivent clignoter en permanence pour la reconnexion. Dans le cas contraire, redémarrez. (Remarque : afin de connecter le dispositif **« kb91s »** à un dispositif Bluetooth approprié, exécuter la même procédure).
Si la connexion n'a pas été établie dans un délai de 3 minutes, l'appairage sera annulé automatiquement.

Mise en route
Appuyez sur la **« power »** et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la led clignote. [Sur certains modèles de téléphone portable, l'appairage est nécessaire pour chaque connexion. Sur d'autres, la connexion sera établie automatiquement si vous avez connecté auparavant le dispositif au téléphone portable.]

Arrêt
Appuyez sur la **« power »** et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que toutes les led s'éteignent.

MISE EN CHARGE DE L'APPAREIL

La pleine charge de la batterie de l'appareil est obtenue en 3 heures et elle permet d'écouter de la musique pendant 2 heures au volume maximal ou d'utiliser le téléphone pendant 3 heures.
Afin de garantir des conditions optimales de fonctionnement de la batterie, il est recommandé de :
- recharger l'appareil dans un délai de 2 semaines s'il est entièrement déchargé.
- recharger l'appareil tous les 3 mois s'il est en pleine charge.

FONCTIONS MUSIQUE

Connecter l'appareil et écouter de la musique.
Si l'appareil est connecté, appuyez sur la touche **« play/pause »** une fois que l'appareil est réglé.
La connexion sera établie automatiquement.
Vous pouvez utiliser les touches lecture, pause, volume **+** et **-**, précédent, suivant, comme d'ordinaire.

Changement de sens de lecture.
Pour revenir en arrière ou avancer d'un titre, appuyez brièvement sur **« previous »** ou **« next »**.

CONNEXION DE L'APPAREIL A UN TÉLÉPHONE PORTABLE

Connexion à un téléphone portable.
Si l'appareil est réglé, appuyez sur **« talk »** et la connexion sera établie automatiquement.
S'il ne l'est pas, veuillez suivre dans un premier temps la procédure d'appairage.
Sur certains téléphones, la reconnexion est effectuée à partir du téléphone et non à partir du casque Bluetooth
=> lire les instructions relatives à votre téléphone.

Répondre à un appel
En cas d'appel entrant, appuyez brièvement sur **« talk ».**

Refuser un appel
En cas d'appel entrant, double-cliquez sur **« talk »** pour refuser l'appel.

Raccrocher
Appuyez sur la **« talk »** pendant la conversation ou si vous souhaitez mettre fin à l'appel.

Renumérotation du dernier numéro
Double-cliquez sur la touche **« talk »** pour renuméroter le dernier numéro de téléphone.

Fonction secret
Pendant un appel, appuyez simultanément sur les touches et pour mettre un appel en fonction secret, dans ce cas, la personne n'entendra pas votre voix.
Appuyez en même temps sur les touches et pour revenir à l'appel.

Mise en attente d'appel (si l'option est disponible et activée sur le téléphone portable)
Pendant un appel, une sonnerie retentit :
- appuyez sur la touche **« talk »** pour répondre à un nouvel appel entrant et mettez le premier appel en attente
- appuyez sur la touche **« talk »** pour sélectionner l'appel souhaité
- maintenez la touche **« talk »** enfoncée en raccrochant

FR – GUIDE DE MISE EN SERVICE RAPIDE DE VOTRE CASQUE SANS FIL

Volume +
En mode lecture, appuyez sur la touche **« vol+ »** jusqu'à ce que vous entendiez le volume augmenter.

Volume -
En mode lecture, appuyez sur la touche **« vol- »** jusqu'à ce que vous entendiez le volume diminuer.

CONSEILS D'UTILISATION DE VOTRE CASQUE

LED ALLUMEE

Mode d'appairage
Lorsque le voyant rouge et le voyant bleu clignotent rapidement.

Mode conversation et lecture de musique
La led bleue clignotera toutes les 4 secondes. (Si la batterie est faible, le voyant rouge s'allumera à la place du voyant bleu.)

Mode dispositif connecté
La led bleue clignotera 2 à 4 fois en 3 secondes environ. (Si la batterie est faible, le voyant rouge s'allumera à la place du voyant bleu.)

Mode inactif
La led bleue clignotera toutes les 3 secondes. (Si la batterie est faible, le voyant rouge s'allumera à la place du voyant bleu.)
Pour une protection maximale, les utilisateurs doivent lire attentivement les conseils contenus dans la présente notice avant chaque utilisation. Conservez cette notice afin de vous y référer pendant toute la durée de vie en service de votre casque. Un casque réduit la gravité de lésions à la tête mais le risque de blessures, dont certaines mortelles, ne peut être totalement écarté.

1 Lorsque vous choisissez votre taille en magasin, assurez-vous que le casque est parfaitement adapté à votre tête. Le casque ne doit pas remuer mais son port doit rester confortable.

2 Ajustez la mentonnière de sorte que le casque ne remue pas sur votre tête, en veillant toutefois à l'absence de gêne sous le menton. L'utilisateur ne doit pas pouvoir retirer le casque sans défaire la mentonnière.
AVERTISSEMENT : Le fait qu'un casque remue sur la tête peut avoir de graves conséquences en cas de choc.

GUIDA RAPIDA ALL'AVVIO DELLA TUA CUFFIA WIRELESS – IT

FUNZIONI DI BASE

Accoppiamento con un telefono cellulare.
Quando il dispositivo è spento, premere e tenere premuto il tasto **„power“** per circa dieci secondi.
Mantenerlo premuto sino a quando le luci rosse e blu lampeggeranno senza interruzione.
Il dispositivo sta effettuando la ricerca di un dispositivo Bluetooth dal tuo cellulare Bluetooth.
Una volta individuato, sul telefono cellulare sarà visualizzato il nome del dispositivo **„kb91s“**. Scegliere la connessione con il dispositivo **„kb91s“**. Codice di accesso predefinito: **0000**. Per effettuare la riconnessione, devono sempre lampeggiare le luci rosse e blu. In caso contrario, procedere al riavvio. (Attenzione: per effettuare il collegamento del dispositivo **„kb91s“** a un dispositivo Bluetooth idoneo, seguire la medesima procedura). Se la connessione non è stata stabilita dopo 3 minuti, l'accoppiamento sarà automaticamente annullato.

Avvio
Premere e tenere premuto il tasto **„power“** sino a quando il led lampeggerà. [Su taluni modelli di telefono cellulare l'accoppiamento deve essere effettuato in occasione di ciascuna connessione. Su altri, invece, la connessione sarà instaurata automaticamente se in precedenza è stato effettuato il collegamento del dispositivo al telefono cellulare.]

Spegnimento
Premere e tenere premuto il tasto **„power“** sino a quando tutti i led si spegneranno.

RICARICA DEL DISPOSITIVO

La batteria del dispositivo si carica completamente in 3 ore e consente la riproduzione di musica per un massimo di 2 ore al volume più alto o l'utilizzo del telefono per 3 ore.
Per mantenere condizioni ottimali di funzionamento della batteria, raccomandiamo di:
- ricaricare il dispositivo entro 2 settimane se è completamente scarico.
- ricaricare il dispositivo entro 3 mesi se è completamente carico.

FUNZIONI MUSICALI

Collegamento del dispositivo e riproduzione di tracce musicali.
Se il dispositivo è collegato, accenderlo e quindi premere il tasto **„play/pause“** .
Il collegamento sarà creato automaticamente.

IT – GUIDA RAPIDA ALL'AVVIO DELLA TUA CUFFIA WIRELESS

Vi è la possibilità di utilizzare i tasti play, pause, volume +, volume -, precedente e successivo, come di consueto.

Modificare la direzione di riproduzione.
Per riprodurre la traccia precedente o quella successiva, premere rapidamente **„previous“** (precedente) **-** **„next“** (successivo) **+**.

COLLEGAMENTO DEL DISPOSITIVO A UN TELEFONO CELLULARE

Collegamento a un telefono cellulare.
Se il dispositivo è collegato, premere **„talk“** per creare automaticamente il collegamento.
Se non è collegato, eseguire dapprima la procedura di accoppiamento.
Su taluni telefoni il collegamento viene effettuato dal telefono e non dalla cuffia Bluetooth => leggere le istruzioni relative al telefono.

Rispondere a una chiamata.
In caso di chiamata in entrata, premere rapidamente il tasto **„talk“**.

Rifiutare una chiamata.
In caso di chiamata in entrata, fare clic due volte sul tasto **„talk“** per rifiutare la chiamata.

Terminare la conversazione.
Premere il tasto **„talk“** durante la conversazione o quando si desidera terminare la chiamata.

Ripetizione dell'ultimo numero.
Per ripetere l'ultimo numero composto, fare clic due volte sul tasto **„talk“**.

Modalità silenziosa.
Durante una conversazione premere contemporaneamente i tasti - e + per passare la chiamata in modalità silenziosa. L'interlocutore non sentirà la vostra voce. Premere contemporaneamente i tasti - e + per riprendere la chiamata.

Chiamata in attesa. (se l'opzione è disponibile e attivata sul cellulare)
Durante una chiamata si sente un tono di chiamata:
- premere il tasto **„talk“** per rispondere a una nuova chiamata in entrata e porre in attesa la prima conversazione
- premere il tasto **„talk“** per selezionare la conversazione desiderata
- mantenere premuto il pulsante „talk“ per riappendere

Volume +
In modalità Riproduzione, premere il pulsante **„vol +" +** sino a quando si sente l'aumento di volume.

Volume -
In modalità Riproduzione, premere il pulsante **„vol -" -** sino a quando si sente il volume diminuire.

COMBINAZIONI LUCI LED

Modalità Accoppiamento.
Quando la luce rossa e la luce blu lampeggiano velocemente.

Modalità Conversazione e Riproduzione tracce musicali.
Il led blu lampeggerà ogni 4 secondi. (Se la batteria si sta scaricando, la luce rossa si accenderà in luogo di quella blu).

Modalità Dispositivo collegato.
Il led blu lampeggerà da 2 a 4 volte in un periodo di circa 3 secondi. (Se la batteria si sta scaricando, la luce rossa si accenderà in luogo di quella blu).

Modalità Inattiva.
Il led blu lampeggerà ogni 3 secondi. (Se la batteria si sta scaricando, la luce rossa si accenderà in luogo di quella blu).

CONSIGLIO PER L'USO DEL CASCO

Per la massima protezione, prima di ogni utilizzo gli utenti dovrebbero leggere attentamente i consigli forniti nelle presenti avvertenze. Conservare le avvertenze per consultazione futura durante l'intera vita utile del casco. Il casco riduce l'entità di lesioni al capo, ma non evita il rischio di lesioni, comprese le lesioni mortali.

1 Quando effettuate la scelta nel punto vendita, assicuratevi che sia di dimensioni perfettamente idonee. Non deve muoversi, ma al tempo stesso deve risultare comodo.

2 Regolare la cinghia sottogola, in maniera tale che il casco non si muova dalla testa, facendo tuttavia in modo che non risulti fastidioso sotto il mento. Chi lo indossa non deve essere in grado di togliere il casco senza allentare la cinghia. **AVVERTENZA:** un casco che si muove sulla testa può avere conseguenze gravi in caso di urto.

DISTRIBUTORS:

HEAD UNITS

AUSTRIA
HEAD AUSTRIA GMBH
PH: +43 1 701 79 0

CANADA
HEAD CANADA INC
PH: +1 519 822 15 76

FRANCE
HEAD FRANCE
PH: +33 476 62 69 00

GERMANY
HEAD GERMANY GMBH
PH: +49 89 90 99 95 0

GREAT BRITAIN
HEAD UK LTD
PH: +44 15 39 72 47 40

ITALY
HEAD INTERNATIONAL C/O MARES SPA
PH: +39 01 85 20 11

JAPAN
HTM SPORTS JAPAN K.K.
PH: +81 332 21 79 21

SPAIN
HEAD SPAIN S.L.
PH: +34 93 409 20 80

SWITZERLAND
HEAD SWITZERLAND AG
PH: +41 41 767 07 07

USA
HEAD USA INC.
PH: +1 800 874 32 35

HEAD TRADE

HEAD INTERNATIONAL
HEAD INTERNATIONAL GMBH
PH: +43 55 74 608 0

ARGENTINA
SPORTS & ADVENTURE S.A.
PH: +54 11 6320 3400

AUSTRALIA
ROSBERT INTERNATIONAL
PH: +61 2 952 67 800

BELARUS
ZAO ELITE SPORTS
PH: +375 29 620 61 31

BENELUX
EUROLIGHT BV
PH: +31 10 409 11 11

BULGARIA
MIRAS - KRASTEVI LTD
PH: +35 932 640 680

CHILE
INVER TECH LTDA
PH: +56 2 681 23 08

CHINA
MAS SKI EQUIPMENT LIMITED
PH: +86(010) 84 7203 38/0339

CROATIA
ALCA ZAGREB TRGOVACKO D.O.O.
PH: +385 124 81 111

CZECH REPUBLIC
ASPEN SPORT A.S.
PH: +420 267 28 1111

DENMARK
COOL SPORT APS
PH: +45 88 53 77 77

ESTONIA
BALTI AUTOOSAD AS
PH: +372 6 200 600

FINLAND
OY ANGLO NORDIC AB
PH: +35 8 941 53 53 00

GREECE
PARNASS SKI
PH: +30 26 70 22 646

HUNGARY
WINTERSPORT CO. LTD.
PH: +36 1 437 0181

ICELAND
UTIVERA EHF T/A EVEREST
PH: +354 533 44 50

KAZAKHSTAN
INTELLI SPORTS
PH: +7 333 21 777 08

LEBANON
MIKE SPORT
PH: +9 611 888 855

LITHUANIA
BALTAURA
PH: +370 5 265 3181

MACEDONIA
ELTEH DOOEL SKOPJE
PH: +389 23 298 259

NEW ZEALAND
M.A. RECREATIONAL
PH: +64 9 3766 238

NORWAY
GRESVIG AS
PH: +47 2 335 8500

POLAND
COOL SPORT
PH: +48 50140 2268

ROMANIA
S.C. SPORT INTERCOM S.R.L.
PH: +4021 224 5419

RUSSIA
GIRVAS SPORT
PH: +7 499 171 44 65

SLOVAKIA
ASPEN SK
PH: +421 248 291 522

SOUTH KOREA
ALCHEMIST
PH: +82 31 796 8062

SWEDEN
INTERSKI AB
PH: +46 647 506 10

TURKEY
SPORTIVE SPOR
PH: +90 212 481 76 36

UKRAINE
SPORT LIDER LTD
PH: +380 50 331 8868

© HEAD SNOWBOARDS 2012.
ALL RIGHTS RESERVED.
HEAD IS A REGISTERED TRADE-MARK.